



Protocollo Istruzioni 0223

estratto da

vera

**CREARE RUGGINE
DI FERRO A PROVA
DI CALAMITA E
OSSIDO DI RAME E BRONZO
SU TUTTE LE SUPERFICI**

edizione 2016

Boveri srl

servizio clienti 0185370908 servizio tecnico 3393369242

www.boveri.com - info@boveri.com



Superfici in legno, plastica, pietra, ceramica, cartongesso, alluminio, superfici zincate e inox

PRODOTTI DA UTILIZZARE

Metallic Primer in alternativa Zinsser Bulls Eye 1-2-3
(946ml resa 10mq per mano; 3,78litri resa 40mq per mano) pigmentabile al 3%

Effect Vero Rame - Copper

(Ex Metal Effects Vero Rame - Cobre)
(473ml resa 3,5mq per mano; 3,78litri resa 30mq per mano)

Patina Verde

(295ml con spruzzatore resa 4mq per mano; 3,78litri resa 50mq per mano)

Effect Sealer (ex Permacoat Extreme)

(473ml resa 4,5mq per mano; 3,78litri resa 36mq per mano)

COME SI APPLICA

- 1) Pulire perfettamente la superficie rimuovendo grasso, sporco e precedenti finiture in cattivo stato;
- 2) Applicare **Metallic Primer** fino ad un massimo di 2 mani, a distanza di almeno 1 ora una dall'altra. Lasciare essiccare l'ultima mano almeno 2 ore;
- 3) Applicare al massimo 3 mani incrociate a pennello o a rullo pelo corto, a distanza di almeno 2 ore una dall'altra, di **Effect Vero Rame**. Se si desidera ossidare procedere entro 5 minuti con **Patina Verde**

COME OSSIDARE EFFECT VERO RAME CON PATINA VERDE

con la confezione a spruzzo oppure con spugna naturale, per creare una ossidazione personalizzata

- 1) applicare **Patina Verde** entro 5 minuti dall'applicazione dell'ultima mano di **Effect Vero Rame** in non più di due mani ad intervalli da 5 a 40 minuti una dall'altra a seconda del risultato che si vuole ottenere;
- 2) lasciare essiccare per 24 ore.

PROTEGGERE L'OSSIDO VERDE RAME

Si può applicare volendo, sulla ossidazione creata, **Effect Sealer** per evitare che la ossidazione spolveri su oggetti o sulle mani. **Effect Sealer** ha una buona resistenza alla manipolazione, al graffio e al moderato calpestio. Si può utilizzare sia per interni che esterno e ambienti umidi. La finitura è satinata opaca.

- 1) La prima mano deve essere diluita 1 a 1 con acqua minerale naturale. Lasciare asciugare 2 ore prima di applicare le mani successive.
- 2) Applicare la seconda e l'eventuale terza mano di **Effect Sealer** senza alcuna diluizione.
- 3) Essiccazione completa dopo 24 ore. Calpestable moderatamente dopo 3 giorni.
- 4) Durata indicativa della protezione da 1 a 3 anni a seconda della superficie, metodo applicativo, condizioni climatiche e condizioni di utilizzo.

TEMPERATURA IDEALE PER L'APPLICAZIONE: da 16°C a 32°C, l'umidità condiziona fortemente i risultati. Non applicare e non far essiccare il prodotto **Effect Sealer** in presenza di forte umidità (>80%) e a temperatura ambientale al di sotto dei 16°C.

MANUTENZIONE: il manufatto con il tempo tenderà a formare nuova ossidazione oppure a perdere l'effetto satinato. Applicare una o più mani di **Effect Sealer** su superficie asciutta e pulita (priva di sporco, grasso, ecc...) e lasciare asciugare.

INFORMAZIONI DI GARANZIA

E' stata prestata massima cura affinché le informazioni contenute in questo protocollo siano accurate. Boveri srl non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni, applicazioni, tecniche e superfici nelle quali i prodotti vengono impiegati. Le informazioni qui presenti non implicano la responsabilità della Boveri srl, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.



Effect Vero Rame
ossidato con Patina Verde
su superficie in pietra



Boveri srl
Via XX Settembre 20/27
16121 Genova

servizio tecnico
3393369242
servizio clienti
0185370908

info@boveri.com
www.boveri.com