



## **Protocollo Istruzioni 0326**

**estratto da**

*vera*

**CREARE RUGGINE  
DI FERRO A PROVA  
DI CALAMITA E  
OSSIDO DI RAME E BRONZO  
SU TUTTE LE SUPERFICI**

**edizione 2016**

**Boveri srl**

**servizio clienti 0185370908 servizio tecnico 3393369242**

**www.boveri.com - info@boveri.com**



**Superfici in legno ricco di tannino e metalliche  
ad esclusione di alluminio, inox e zincate.**

**PRODOTTI DA UTILIZZARE**

**Effect Primer** (ex Imprumacion Bloqueante de Acido)  
(473ml resa 3,5mq per mano; 3,78litri resa 28mq per mano)

**Effect Vero Bronzo - Bronze**  
(Ex Metal Effects Vero Bronzo - Bronze)  
(473ml resa 3,5mq per mano; 3,78litri resa 30mq per mano)

**Patina Blu**  
(295ml con spruzzatore resa 4mq per mano; 3,78litri resa 50mq per mano)

**Effect Sealer** (ex Permacoat Extreme)  
(473ml resa 4,5mq per mano; 3,78litri resa 36mq per mano)

**COME SI APPLICA**

- 1) Pulire perfettamente la superficie rimuovendo grasso, sporco e precedenti finiture in cattivo stato;
- 2) Applicare **Effect Primer** fino ad un massimo di 2 mani, a distanza di almeno 2 ore una dall'altra. Lasciare essiccare l'ultima mano 12 ore;
- 3) Applicare al massimo 3 mani incrociate a pennello o a rullo pelo corto, a distanza di almeno 2 ore una dall'altra, di **Effect Vero Bronzo**. Se si desidera ossidare procedere entro 5 minuti con **Patina Blu**

**COME OSSIDARE EFFECT VERO BRONZO CON PATINA BLU**

*con la confezione a spruzzo oppure con spugna naturale, per creare una  
ossidazione personalizzata*

- 1) applicare **Patina Blu** entro 5 minuti dall'applicazione dell'ultima mano di **Effect Vero Bronzo** in non più di due mani ad intervalli da 5 a 40 minuti una dall'altra a seconda del risultato che si vuole ottenere;
- 2) lasciare essiccare per 24 ore.

**PROTEGGERE L'OSSIDO BLU BRONZO**

Si può applicare volendo, sulla ossidazione creata, **Effect Sealer** per evitare che la ossidazione spolveri su oggetti o sulle mani. **Effect Sealer** ha una buona resistenza alla manipolazione, al graffio e al moderato calpestio. Si può utilizzare sia per interni che esterno e ambienti umidi. La finitura è satinata opaca.

- 1) La prima mano deve essere diluita 1 a 1 con acqua minerale naturale se si applica su Effect Vero Rame. Lasciare asciugare 2 ore prima di applicare le mani successive.
- 2) Applicare la seconda e l'eventuale terza mano di **Effect Sealer** senza alcuna diluizione.
- 3) Essiccazione completa dopo 24 ore. Calpestable moderatamente dopo 3 giorni.
- 4) Durata indicativa della protezione da 1 a 3 anni a seconda della superficie, metodo applicativo, condizioni climatiche e condizioni di utilizzo.

**TEMPERATURA IDEALE PER L'APPLICAZIONE:** da 16°C a 32°C, l'umidità condiziona fortemente i risultati. Non applicare e non far essiccare il prodotto **Effect Sealer** in presenza di forte umidità (>80%) e a temperatura ambientale al di sotto dei 16°C.

**MANUTENZIONE:** il manufatto con il tempo tenderà a formare nuova ossidazione oppure a perdere l'effetto satinato. Applicare una o più mani di **Effect Sealer** su superficie asciutta e pulita (priva di sporco, grasso, ecc...) e lasciare asciugare.

**INFORMAZIONI DI GARANZIA**

E' stata prestata massima cura affinché le informazioni contenute in questo protocollo siano accurate. Boveri srl non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni, applicazioni, tecniche e superfici nelle quali i prodotti vengono impiegati. Le informazioni qui presenti non implicano la responsabilità della Boveri srl, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.



Effect Vero Bronzo  
ossidato con Patina Blu  
su superficie metallica



**Boveri srl**  
**Via XX Settembre 20/27**  
**16121 Genova**

**servizio tecnico**  
**3393369242**  
**servizio clienti**  
**0185370908**

**info@boveri.com**  
**www.boveri.com**